National

保管用
保証書付

一般家庭用

esthé jeune

エステジェンヌ

ソニックシェイプ

EH2432

取扱説明書



●お買い上げありがとうございました。
●ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」（1～3ページ）は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
●この取扱説明書は大切に保管してください。
●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。
また、注意事項は次のように区分しています。

いずれも、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠**危 険:** 人が死亡又は重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。

⚠**警 告:** 人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠**注 意:** 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例

記号は、禁止の行為であることを告げるものです。(左図の場合は分解禁止)



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を伝えるものです。
(左図の場合はプラグをコンセントから抜く)

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠危 険

禁止

●下記のような医療用電子機器をお使いの方は、使用しない。
*ペースメーカーなどの体内植込型医療用電子機器
*人工心肺などの生命維持用医療用電子機器
*心電計などの装着型の医療用電子機器
医療用電子機器の誤動作をまねくおそれがあります。

⚠警 告

電源プラグを抜く

●使用後は必ずアダプターをコンセントから抜く。
抜かないと火災や異常出力によりやけどのおそれがあります。

禁止

●次のような方は使用を避ける。
*心臓疾患の人
*急性疾患の人
*有熱性疾患の人
*血圧異常の人
*感染性疾患の人
*結核性疾患の人
*悪性腫瘍の人
*顔面神経痛の人
*妊娠中の人
*生理中の人
*アトピー性皮膚炎の人
*アレルギー体質の人
*特に肌が敏感な人
*血友病疾患の人
*ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
*飲酒や薬を服用中の人、疲労の激しい人
*化学繊維でカブレた経験のある人
*過度の日焼け直後で赤くヒリヒリし、炎症を起こしているとき
*健康が特にすぐれない人
事故やトラブルのおそれがあります。

●下記の部位には使用しない。
*整形手術をした部位
*額・眼球・まぶた・耳・首
*指定部位以外
*傷口
*顔面黒皮症
*口の中等粘膜の部位
*ニキビや吹出物で炎症を起こしてる部位
*感覚、知覚障害を起こしてる部位
*顔に金属、プラスチック、シリコン等を埋め込んである部位
*カユミやホテリ、物理的刺激等による病的なシミのある部位
*化粧品等で皮膚炎を起こしている部位
事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。

●次のような時は使用しない。
*コードやアダプターが傷んでいたり、熱くなったりする。
*コンセントへの差し込みがゆるい。
火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。

●コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重いものをのせたり、はさみこんだりしない。
火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。

●子供の手の届かない場所に保管し、成長過程の子供には使用しない。
事故やトラブルのおそれがあります。

●浴室内や湿気の多い所に保管しない。
絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。

●水のかかりやすい所(洗面台の上など)に置かない。
絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。

●本体を落としたりぶつけたりして、損傷したら使用しない。
ケガや故障のおそれがあります。

⚠警 告

必ず守る

●必ず顔の美容目的に使用する。
守らないと事故やトラブルのおそれがあります。

●痛感や不調を感じた場合はすぐに使用を中止する。
守らないと事故やトラブルのおそれがあります。

●使用時間や使用頻度は取扱説明書の指示を守る。（P.16参照）
守らないと事故やトラブルのおそれがあります。

●使いはじめの方や敏感肌の方は機器の各々の使用時間を短めにして、お肌の様子をみながら使用する。
守らないと事故やトラブルのおそれがあります。

●必ず交流100―240Vの地域で使用する。
守らないと火災や感電・やけどのおそれがあります。
※「世界の主な国の電圧とプラグ一覧表」（P.18）を参考に使用するコンセントプラグの形状を確認してください。

●必ず専用アダプタを使用する。
守らないと事故やトラブルのおそれがあります。

●必ず専用ジェルを使用する。
守らないと肌荒れなどトラブルのおそれがあります。

分解禁止

●絶対に改造・分解・修理しない。
発火や異常動作によるけがのおそれがあります。

水ぬれ禁止

●水につけたりしない。
火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。

ぬれ手禁止

●ぬれた手で使用しない。
感電やショートのおそれがあります。

⚠注 意

禁 止

●通電したまま放置しない。
事故やトラブルのおそれがあります。

●脱毛・剃毛処理した当日は同部位への使用を避ける。
腫れたり、赤みが出るおそれがあります。

必ず守る

●使用前に専用ジェルの ※皮膚試験（パッチテスト）を行う。
万一、皮膚試験をした部位に異常がある場合は、販売店にご相談ください。

●コンセントから抜く時は、アダプターを持って抜く。
守らないと火災や感電・やけどのおそれがあります。

もくじ

安全上のご注意 …… 1
各部のなまえ …… 5
使いかた …… 7
●正しい使いかた …… 9
●ランプ類の点灯・点滅 …… 10
●おすすめ基本コース …… 11～13
●Q & A …… 14
使い終わったら …… 15
●使い終わったら …… 15
●お手入れのしかた …… 16
●ソニックシェイプによる肌のお手入れ …… 16
お知らせ …… 17
●海外でご使用の前に …… 17
●世界の主な国の電圧とプラグの一覧表 …… 18
●こんな異常を感じたら …… 19～20
●定格・仕様 …… 20
保証とアフターサービス …… 21
●保証とアフターサービス …… 21
●松下電工お客様ご相談窓口のご案内 …… 21

※皮膚試験（パッチテスト）の手順

●皮膚試験（パッチテスト）は肌トラブルを事前にチェックするための簡単なテストです。



（1）腕の内側を石けんで洗い、タオル等でふきとる

（2）洗ったところに専用ジェルを塗り、48時間放置する
- 10円玉硬貨大にうすく塗り自然に乾燥させる
- 皮膚試験をした部分は、水でぬらしたり、こすったりしない

塗布部に発疹・発赤・かゆみ・刺激などの異常が生じた場合、直ちにテストを中止し、洗い流す

（3）異常の無いことを確認する
- 48時間以内に異常がなければ、使用する
- パッチテストの結果、異常があった場合は、使用をやめて販売店に相談する

各部のなまえ



プラグA-2（アメリカンタイプ）
海外でご使用の場合をプラグ形状をご確認ください。
本商品はプラグアダプターは付属しておりませんので、別途電気店でお買い求めください。(P.17参照)

付属品

ソニックシェイプジェル（専用ジェル）
EH041
※販売店などでお買い求めください

操作パネル



超音波発生の確認

1 アダプターを接続し本体を水平にしてプローブ面に水を数滴たらす



2 on/off (select) ボタンを押します（約1秒間ランプが全点灯しlowランプが点灯します）



3 lowランプ点灯後、約3秒経過すると水滴が振動し、超音波の発生が確認できます



使いかた

● はじめてお使いになる前に皮膚試験（パッチテスト）を実施する（P.4参照）

1 化粧を洗い落とし 素肌の状態にする

2 器具用プラグと本体を接続し、コンセントにアダプターを差し込む

● 器具用プラグは、本体の奥までしっかり差し込む。



⚠ 警 告

● 必ず専用アダプターを使用する。
守らないと事故やトラブルのおそれがあります。

3 プローブ面にのせたジェルを顔の4カ所に分けてつける（下図参照）

必ず専用ジェルをご使用ください
（使用できる別売ジェル EH041またはEH040・EH039）
※ジェルがないと超音波は伝わりません。

4 出力の強弱を選ぶ

● 通常は「high」でお使いください。
使いはじめの方やお肌の敏感な方は「low」にしてお肌の様子を見ながらお使いください。



5 ジェルをのばしながら肌にプローブ面を密着させ、軽く押さえながら滑らせる（P.9参照）

超音波出力タイマーが作動し、約10分経過後自動的に終了します。

※この商品は誤使用に対して安全機能をつけております。
安全機能が作動した場合、ピピッピピッ音と同時に「high」または「low」ランプが点滅します。（約15秒間隔でくり返す）
モード表示ランプの点滅（P.10参照）に従って処置してください。

※ご使用中、テレビやラジオなどに雑音が入る場合は、アダプターをできるだけ離れた別のコンセントでご使用ください。

⚠ 警 告



● 額・眼球・まぶた・耳・首に使用しない。
肌・身体のトラブルのおそれがあります。

正しい使いかた

プローブ面のあてかた

肌にプローブ面を
密着させる

●密着しないと超音波がお肌に伝わりません。



プローブ面の動かしかた

1 下から上へ
・ゆっくり滑らせるように
・持ち上げるように

2 上まで行ったら いったん肌からはずし

3 再び下から上へ
・左右対称にくり返す

●5秒間でアゴから耳下まで動かす程度のスピードでプローブ面を動かす。



ジェルの量がへってきたら

ジェルを追加して使用してください

ジェルの適量
||
直径約15mm
(さくらんぼ1粒程度、約2～3g)



※ジェルが不足するとピピッピピッ音と同時に「high」または「low」ランプが点滅します。

ランプ類の点灯・点滅

モード表示ランプの点灯



●「high」または「low」ランプが点灯している時、強度「high」または「low」の超音波が出力されています。
（超音波出力タイマーが作動しています）

モード表示ランプの点滅

安全機能が作動した場合ピピッピピッ音と同時に「high」または「low」ランプが点滅します。
考えられる原因に従って処置してください。

考えられる原因	処　置
① プローブ面を肌にあてて約15秒以上静止させた。またはプローブ面が浮いた状態で使用した。	プローブ面を肌に正しくあてて再開する。（P.9参照）
② プローブ面を肌にあてないで約15秒以上放置した。	
③ ジェルの量が不足している。	ジェルを追加して再開する。（P.9参照）

※一度ピピッピピッ音が鳴った状態で上記の処置をしなかった場合、約2分30秒経過すると、ランプが消灯し自動的に終了します。
（その間、約15秒間隔で10回お知らせ）
続けてご使用になる場合は、P7～9「使いかた」を参考にお手入れを再開してください。

おすすめ基本コース

ステップ1 フェイスラインコース 8分　ステップ2 ポイントケアコース 2分

［フェイスラインコース］超音波がまんべんなく肌に刺激を与えます

- 1から6までを1セットとして左右交互に
  ※お手持ちの時計をお使いください
- イラストのラインにそって下から上へすべらせる
  ※上まで行ったら、いったん肌からはずして再び下から上へくり返してください。

ご注意 ほお骨や小鼻のところはプローブ面が浮きやすくなりますので、肌にプローブ面を密着させてください。

（プローブ面が浮くと、ピピッピピッ音と同時に「high」または「low」ランプが点滅する場合があります。その場合は正しい使いかた（P.9）に従って、再開してください。）

ポイント プローブ面を動かすスピードの目安

5秒間でアゴから耳下までの距離を動かす程度。
最後に1秒間静止。

1 アゴの下からフェイスラインにそって耳下まで（5秒かけて）



2 アゴから耳の手前まで（5秒かけて）



3 口元からこめかみまで（5秒かけて）



4 鼻下からこめかみに（5秒かけて）



5 口元から小鼻の横に（3秒かけて）



6 鼻横からほお骨、こめかみに（5秒かけて）



● お手入れ部位に湿疹・かぶれ・ニキビ・日焼けなどがある場合は、その部位をさけてご使用ください。

おすすめ基本コース

ステップ1 フェイスラインコース 8分 → ステップ2 ポイントケアコース 2分

［ポイントケアコース］気になる部分にダイレクトに刺激をあたえます

● 前項目の「フェイスラインコース」を行ってから「ポイントケアコース」に移ることをおすすめします。



ポイント

顔面の筋肉は左図のようになっています。この筋肉上にそってプローブ面を滑らす。

「ほほ」コース

口元からほお骨まで持ち上げるように

「口元」コース

口元を下から鼻横へ持ち上げるように

「アゴ」コース

Ⓐ下アゴから口元へ
Ⓑ下アゴから耳下へ
下から上へ引っ張り上げるように



● 3つのコースで合計2分間行う。（1コース約30秒～1分間以内）
● プローブ面をすべらせる始めの所と終わりの所では少し力を入れて矢印の方向に押し上げる。
● ステップ1のフェイスラインコースより、やや押し圧を強くしてもよい。

Q & A

Q1 超音波ってなんですか？
A 超音波とは20,000ヘルツ以上の音で、耳に聞こえない音波です。
妊婦への診断や腰痛・神経痛などの治療器に使われています。

Q2 なぜ超音波で効果があるのですか？
A 1秒に100万回もの超音波の振動がお肌を刺激して、
お肌の弾力を高め、フェイスラインを引き締めます。
また、超音波振動により、お肌をしっとりとさせます。

Q3 顔以外（手やボディー）にも使って良いですか？
A 顔以外には使用できません。
顔専用の商品仕様にしていますので、顔の美容目的にのみ、
お使いください。

Q4 どうしてジェルをつけるのですか？
A ジェルは超音波をお肌に伝えるためのものです。
（プローブ面とお肌のあいだに空気があると超音波が伝わりません。）

Q5 1日に何度使っても大丈夫ですか？
A 1日に10分間、週3回を限度としてください。
超音波によるお肌への刺激は回数が多すぎると逆にお肌へ過剰な負担を与え、トラブルの原因となります。

Q6 ジェルの代わりに化粧液・乳液などを使用しても大丈夫ですか？
A 必ず専用のジェルをお使いください。
（超音波を伝えやすい仕様になっている為）
専用のジェル以外の化粧品では超音波は伝わりません。
また、超音波と同時に使った場合、化粧品成分がお肌に強い刺激を与えることがありますので避けてください。

Q7 ソニックシェイプ使用後に使う化粧液はどんなものが良いですか？
A 普段ご使用のものを、使用後のお肌の状態（しっとり度合いなど）に合わせてご使用ください。
使用後は、お肌が活性化して、いわゆる興奮状態にあります。
化粧液で落ちつかせてあげると良いでしょう。

使い終わったら

1 超音波出力を**停止する**

● ランプが消えるまで on/off (select) ボタンを押す。



2 コンセントからアダプターを抜き、本体から器具用プラグを**抜く**

※ アダプター使用後は必ず栓刃を収納してください。
収納しないと栓刃の変形や故障の原因となります。



3 プローブ面についたジェルを
ティッシュ等で**ふきとる**

※ 水洗いはできません



4 肌に残ったジェルを
洗い落とす

5 使用後は化粧水で整肌、
乳液で脂分を**補う**

⚠警 告

●使用後は必ずアダプターをコンセントから抜く。
抜かないと火災や異常出力によりやけどのおそれがあります。



●子供の手の届かない所に保管し、成長過程の子供には使用しない。
事故やトラブルのおそれがあります。

●浴室内や湿気の多い所に保管しない。
絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。

お手入れのしかた

（コンセントからアダプターを抜いた状態で）

お手入れする場合

●本体の汚れは、石けん水を浸してよくしぼった布でふきとる。アルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使わない。
故障や部品の割れ・変色などの原因になります。

ソニックシェイプによる肌のお手入れ

- ここにご紹介するお手入れの「基本5カ条」は、おすすめの方法です。
- 肌の様子をみながらお使いください。
  万一、肌にトラブルが生じた場合は使用を中止してください。
- 肌のトラブルはストレスや体質、内臓疾患、または化粧品なども原因として考えられますので専門医にご相談ください。

基本５カ条

1. 肌のお手入れは1日1回10分、週3回が限度
   （過度なお手入れは、かえって肌によくありません）
2. 化粧品を落とした素肌に使用
3. 専用ジェルをぬり、プローブ面を密着させ正しく動かす
4. 使用後は、肌についたジェルを洗い落とす
5. 使用後は、必ず肌に合った化粧品を使用する

ジェル使用上の注意

- 肌の状態・体調によっては、ヒリヒリしたり湿疹が出たりする場合があります。
  その時は使用をやめて数日間様子をみて、症状が消えてから使用してください。
- 発疹・発赤・かゆみ・刺激が現れた時は使用を中止し、専門医にご相談ください。

お知らせ

海外でご使用の前に

「世界の電圧とプラグ一覧表」をご確認のうえご使用ください

- A-2 プラグ地域では、プラグアダプターなしで使用できます。
- C-2、B-3、O、B-F（S-3）の地域については、別途プラグアダプターをご使用ください。
- 国によっては、同じ国でも地域により電圧・プラグ形状が異なる場合があります。また、一部地域で工業用電源（380V などの高圧電源）が、家庭内やホテル内に引き込まれています。現地で十分ご確認のうえ、100-240V の場合のみご使用ください。
- プラグアダプターは、最後までしっかり差し込んでご使用ください。
- ホテルのシェーバー専用コンセントでは使用できません。
  他のコンセントでお使いください。

■プラグアダプターの種類

（注）これらのプラグアダプターでは電圧の変換はできません。

A-2（アメリカンタイプ）	別売品	C-2（ヨーロピアンタイプ）
この商品のプラグ形状		

別売品（セット）	B-3（U.Kタイプ）	O（オーストラリアンタイプ）	B-F（S-3）（U.Kタイプ）
			

■C-2、B-3、O、B-F（S-3）タイプのプラグアダプターを別売しております。



C-2プラグアダプター
（250V　10A）
ES073



パル・プラグアダプターセット
EH5001
海外旅行商品用のプラグ3点セット

B-3プラグ	250V 5A
Oプラグ	250V 6A
B-F（S-3）プラグ	250V 5A

世界の主な国の電圧とプラグの一覧表

国によっては、同じ国でも地域・ホテルにより記載の電圧・プラグの形状と異なる場合がありますので、ご使用前にお確かめのうえ、万一プラグ形状が異なる場合は、現地でプラグアダプターをお求めのうえ、ご使用ください。

地域	国名	Countries	電圧 Voltage	プラグ plug
アジア	アフガニスタン	Afghanistan	220	C-2, B-3
	インド	India	230/240/250	C-2, B-3, BF(S-3)
	インドネシア	Indonesia	127/220/230	A-2, C-2, B-3, BF(S-3)
	カンボジア	Cambodia	120/220	C-2
	シンガポール	Singapore	110/230	B-3, BF(S-3)
	スリランカ	Srilanka	230/240	C-2, B-3
	タイ	Thailand	220/240	A-2, C-2, BF(S-3)
	台湾	Taiwan	110/220	A-2, O
	大韓民国	Korea	100/110/200/220	A-2, C-2, BF(S-3), O
	中華人民共和国	China, Rep.	110/220	A-2, C-2, B-3, BF(S-3), O
	日本	Japan	100	A-2
	ネパール	Nepal	110/220	C-2, B-3, BF(S-3)
	バングラデシュ	Bangladesh	230	C-2, B-3
	パキスタン	Pakistan	220/230	A-2, C-2, B-3
	ミャンマー	Myanma	230	A-2, C-2, B-3
	フィリピン	Philippines	110/115/220/230/240	A-2, C-2, B-3, BF(S-3), O
	ブータン	Bhutan	220	C-2
	ブルネイ	Bruni	240	C-2, BF(S-3)
	ベトナム	Viet-Nam	110/120/220/230	A-2, C-2
	ホンコン	Hong Kong	200/220	C-2, B-3, BF(S-3)
	マカオ	Macao	115/127/220	A-2, C-2, B-3
	マレーシア	Malaysia	240	C-2, B-3, BF(S-3)
	モンゴル	Mongol	220	C-2, B-3, BF(S-3)
	ラオス	Laos	220	A-2, C-2
北米	アメリカ	U.S.A.	120/208/240	A-2
	カナダ	Canada	120/208/240	A-2, BF(S-3)
	ハワイ	Hawaii	120/208/240	A-2
ヨーロッパ	アイスランド	Iceland	220	C-2
	アイルランド	Ireland	220	C-2
	イギリス	England	240	B-3, BF(S-3), O
	イタリア	Italy	125/220	C-2
	オーストリア	Austria	220	C-2, B-3
	オランダ	Netherlands	220/230	C-2
	ギリシャ	Greece	220/230	C-2, B-3
	ジブラルタル	Gibraltar	240	BF(S-3)
	スイス	Switzerland	220/230	C-2, B-3, BF(S-3)
	スウェーデン	Sweden	220/230	C-2
	スペイン	Spain	127/220	A-2, C-2
	旧ソビエト連邦地域	U.S.S.R.	127/220	A-2, C-2
	チェコ	Czecho	220	C-2
	デンマーク	Denmark	220/230	C-2
	ドイツ	Germany	127/220/230	C-2
	ノルウェー	Norway	230	C-2
	ハンガリー	Hungary	220	C-2
	フィンランド	Finland	220/230	C-2
	フランス	France	127/220/230	C-2, O
	ブルガリア	Bulgaria	220	C-2
	ベルギー	Belgium	127/220	C-2
	ポーランド	Poland	220	C-2, B-3
	ポルトガル	Portugal	220/230	C-2, B-3
	マルタ	Malta	240	BF(S-3), B-3
ヨーロッパ	マジョルカ	Majorca	127/220	C-2
	モナコ	Monaco	127/220	C-2
	旧ユーゴスラビア地域	Yugoslavia	220	C-2
	ルーマニア	Romania	220	C-2
	ルクセンブルグ	Luxembourg	120/220	C-2
オセアニア	オーストラリア	Australia	240/250	O
	グアム	Guam	110/120/240	A-2
	サイパン	Saipan	110	A-2
	タヒチ	Tahiti	110/127/220	A-2, C-2
	トンガ	Tonga	240	O
	ニューカルドニア	New Caledonia	220	C-2, B-3
	ニュージーランド	New Zealand	230/240	O
	パプアニューギニア	Papua New Guinea	240	O
	フィジー	Fiji	120/240	A-2, C-2, O
	西サモア	Western Somoa	230	O
中南米	アルゼンチン	Argentina	220/225	C-2, BF(S-3), O
	ウルグアイ	Uruguay	220	C-2, BF(S-3)
	エクアドル	Ecuador	110/120/127	A-2
	エル・サルバドル	El Salvadol	110	A-2
	キューバ	Cuba	110	A-2, C-2, BF(S-3)
	ギアナ	Guyana	110/220	A-2, B-3, BF(S-3)
	グアテマラ	Guatemala	120	A-2, B-3, BF(S-3)
	コスタ・リカ	Costa Rica	120	A-2, BF(S-3)
	コロンビア	Colombia	110/120/150/240/260	A-2
	ジャマイカ	Jamaica	110	A-2
	スリナム	Surinam	127	C-2
	セントビンセント	St. Vincent	230	BF(S-3)
	チリ	Chile	220	C-2, B-3
	トリニダド・トバゴ	Trinidad-Tobago	115/230	A-2, BF(S-3), O
	ドミニカ共和国	Dominican, Rep.	110/220	A-2, BF(S-3)
	ニカラグア	Nicaragua	120/240	A-2
	ハイチ	Haiti	110/220	A-2
	バージン諸島	Virgin Is.	120	A-2
	バミューダ	Bermuda	120	A-2
	バハマ	Bahamas	120	A-2
	バルバドス	Barbados	115	A-2, B-3, BF(S-3)
	パナマ	Panama	110/120	A-2, BF(S-3)
	パラグアイ	Paraguay	220	C-2, A-2
	フランス領ギアナ	French Guiana	220	C-2
	ブラジル	Brazil	127/220	A-2, C-2
	プエルトリコ	Puertorico	120	A-2
	ベネズエラ	Venezuela	120	A-2
	ペルー	Peru	220/225	A-2, C-2
	ホンジュラス	Honduras	110	A-2
	ボリビア	Bolivia	110/220	A-2, C-2
	メキシコ	Mexico	120/125/127	A-2
アフリカ	エジプト・アラブ共和国	Arab Rep. of Egypt	220	C-2, B-3, BF(S-3)
	アルジェリア	Algeria	127/220	A-2, C-2, BF(S-3)
	アンゴラ	Angola	220	C-2, B-3
	ウガンダ	Uganda	240	C-2, B-3, BF(S-3)
	エチオピア	Ethiopia	220	C-2
	カナリア諸島	Canary Is.	127/220	C-2
アフリカ	カメルーン	Cameroon	220	C-2, B-3
	ガーナ	Ghana	250	C-2
	ガボン	Gabon	220	C-2, BF(S-3)
	ガンビア	Gambia	220	C-2, BF(S-3)
	ギニア	Guinea	220	C-2
	ケニア	Kenya	240	C-2, B-3, BF(S-3)
	コートジボアール	Ivory Coast	220	C-2, B-3
	コンゴ人民共和国	Congo	220	C-2
	ザイール	Zaire	220	C-2
	ザンビア	Zambia	230	B-3, BF(S-3)
	シェラ・レオネ	Siera Leone	230	C-2, B-3, BF(S-3)
	スーダン	Sudan	240	C-2, B-3
	スワジーランド	Swaziland	230	B-3
	赤道ギニア	Egatarial Guinea	220	C-2, B-3
	セネガル	Senegal	127	C-2, B-3, BF(S-3)
	ソマリア	Somalia	110/220	C-2, B-3, BF(S-3)
	タンザニア	Tanzania	230	B-3, BF(S-3)
	チャド	Chad	220	C-2
	中央アフリカ共和国	Central Africa	220	C-2, B-3
	チュニジア	Tunisia	220	BF(S-3), B-3, C-2
	トーゴ	Togo Rep.	220	C-2
	ナイジェリア	Nigeria	230	B-3, BF(S-3)
	ニジェール	Niger	220	C-2, B-3
	ブルンジ	Burundi	220	C-2, B-3
	ボツワナ	Bostwana	220	C-2, B-3
	マダガスカル	Malagosy	127/220	C-2
	マラウイ	Malawi	230	BF(S-3)
	マリ	Mali	220	C-2
	南アフリカ共和国	South Africa Rep.	220/230/240/250	C-2, B-3, BF(S-3)
	モーリシャス	Mouritius	230	C-2, B-3, BF(S-3)
	モーリタニア	Mauritania	220	C-2
	モザンビーク	Mozambique	220	C-2
	モロッコ	Morocco	115/127/220	C-2
	リビア・アラブ	Libya, Arab	127/230	C-2, B-3
	リベリア	Liberia	120/240	A-2
	ルワンダ	Rwanda	220	C-2
	レソト	Lesotho	230	C-2
中近東	アラブ首長国連邦	United of Arab Emirates	220/230/240	C-2, B-3, BF(S-3)
	イエメン	Yemen	230	C-2, B-3
	イスラエル	Israel	230	C-2, BF(S-3)
	イラク	Iraq	220	C-2, B-3, BF(S-3)
	イラン	Iran	220	C-2, BF(S-3)
	オマーン	Oman	220	C-2, B-3, BF(S-3)
	カタール	Qatar	240	C-2, B-3, BF(S-3)
	キプロス	Cyprus	240	C-2, BF(S-3)
	クウェート	Kuwait	240	C-2, B-3, BF(S-3)
	サウジアラビア	Saudi Arabia	127/220	A-2, C-2, B-3, BF(S-3)
	シリア	Syria	115/220	C-2, B-3
	トルコ	Turkey	220	A-2, C-2
	バーレーン	Bahrain	110/230	A-2, BF(S-3), C-2
	ヨルダン	Jordan	220	B-3, BF(S-3)
	レバノン	Lebanon	110/220	C-2

※上記以外の電圧・プラグを使用している国もあります。

こんな異常を感じたら

症　状	考えられる原因	処　置
●電源を入れても通電しない。	アダプターが正しくコンセントに差し込まれていない。	アダプターを正しくコンセントに差し込む。
●ピピッピピッ音と同時に「high」または「low」ランプが点滅する。（約15秒間隔でくり返し）	プローブ面を肌にあてて約15秒以上静止させたり、肌にあてないで約15秒以上放置した。	P.9「正しい使いかた」を参考にお手入れを再開してください。
	ジェルの量が不足している。	ジェルを追加してお手入れを再開してください。
●ランプが消灯してしまう	ピピッピピッ音が鳴って約2分30秒（15秒間隔―10回連続）経過した	P.7～9「使いかた」を参考にお手入れを再開してください。
	タイマー（10分）が作動した	お手入れ完了

処置後なお異常がある → ただちに使用を中止

●お願い●
この様な場合、事故防止のため必ず販売店に点検修理を依頼してください。

⚠警告
●絶対に改造・分解・修理しない。
発火や異常動作によるけがのおそれがあります。

こんな症状がおこったら

●ジェルがしみる。	肌の状態が敏感になっている。
●肌にトラブルが起こる。	体調・ストレス・体質・内臓疾患など。
●歯が痛む。	虫歯の歯がしみることがあります。

→ 肌の状態・虫歯が治るまでの間、使用しないでください。（専門医にご相談ください）

愛情点検

★長年ご使用の超音波美顔器の点検をぜひ！

このようなことはありませんか？
- コードやアダプターが傷んでいる。
- 本体が変形していたり、コゲくさい臭いがする。

お願い：故障や事故防止のため、アダプターを抜いて、必ず販売店にご相談ください。

定格・仕様

電源方式	交流式	本体寸法	高さ18.5×幅5.0×奥行5.3（cm）
電　源	AC100-240V	コードの長さ	約1.8（m）
消費電力	10 W	質　量	約255g（ジェル容量200gを含まず）（本体約135g・アダプター約120g）
超音波周波数	1MHz		
出力切換	high / low		

保証とアフターサービス

（よくお読みください）

保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので､必ず「販売店名､購入日」等の記入をお確かめになり､保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

補修用性能部品の保有期間

当社はこのナショナル　エステジェンヌ　ソニックシェイプの補修用性能部品を製造打切り後5年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に､この取扱説明書のP19～P20に従ってご確認いただき､なお異常がある場合は､ご使用を中止し必ずプラグを抜いてからお買い上げの販売店にご依頼ください。

● 保証期間中は ●

お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

● 保証期間を過ぎているときは ●

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は､ご希望により有料修理させていただきます。

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理･お手入れ･お取扱い･工事などのご相談は､まずお買い求めの販売店･工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル（全国共通番号） ハイ 0570-081-365 365日

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
365日／受付9時～20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

大阪 ☎06-6906-1090　〒571-8686　大阪府門真市門真1048　松下電工テクノサービス（株）

札幌 ☎011-261-6401 (転)　名古屋 ☎052-551-7900 (転)

東京 ☎03-5392-7190 (転)　福岡 ☎092-622-0531 (転)

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック　お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル 0120-878-365 パナは 365日

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX フリーダイヤル 0120-878-236

0504

ご注意　・(転)印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電工株式会社および松下電工グループ関係会社（以下「当社」）は､お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名･住所などの個人情報（以下「個人情報」）を､下記のとおり､お取り扱いします。

1. 当社は､お客様の個人情報を､当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき､これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお､修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合､法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合､その他正当な理由がある場合を除き､当社以外の第三者に個人情報を開示･提供いたしません。
2. 当社は､お客様の個人情報を､適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは､ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

松下電器産業株式会社
製造元　松下電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部
〒522-8520　滋賀県彦根市岡町33番地

K-No.3

〈キリトリ線〉

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書､本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には､無料修理をさせていただきます。
（イ）無料修理をご依頼になる場合には､お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。なお､持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口に送付した場合の送料等はお客様負担となります。また､出張修理等を行なった場合には､出張料はお客様の負担となります。
（ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には､お客様ご相談窓口にご相談ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は､お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には､お客様ご相談窓口にご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（ロ）お買い上げ後の取付場所の移設､輸送､落下等による故障及び損傷
（ハ）火災､地震､水害､落雷､その他天災地変､異常電圧､指定外の使用電源（電圧､周波数）等による故障及び損傷
（ニ）車両､船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
（ホ）一般家庭用以外（例えば業務用等）に使用された場合の故障及び損傷
（ヘ）本書のご提示がない場合
（ト）本書にお買い上げ年月日（施工型商品はお引渡し日:以下同じ）､お客様名､販売店名の記入のない場合､あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お客様ご相談窓口は､取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は､保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※ この保証書は､本書に明示した期間､条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって､保証書を発行している者（保証責任者）､及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので､保証期間経過後の修理についてご不明の場合は､お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については､取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
※ This warranty is valid only in Japan.

National ナショナル
エステジェンヌ ソニックシェイプ 保証書

持込修理

本書はお買い上げ日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	EH2432
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間
※ お買い上げ日	年　月　日
※ お客様	ご住所 お名前　様 電　話　（　）　—
※ 販売店	住所・氏名 電話　（　）　—

製造元 松下電器産業株式会社
松下電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL 0749(26)7890

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

K-No.3

〈キリトリ線〉